

THR880i PIKAOHJE

Merkkivalo

- *vihreä;lähetys
- *oranssi;jonotus
- *punainen;epäonnistui

Kuuloke

- Nuoli ylös
- *puheryhmän valinta

Näppäinlukkko

- *Valikko+tähti
- *lyhyesti=vain näppäimistö
- *pitkään=kaikki paitsi tangentti vaihtopainike ja hätäkutsu.

Nuoli alas

- *kansion valinta

Mikrofoni

Kaiutinpainike

- *lyhyesti=kaiutin käytössä/ei
- *pitkään=kaiutin ja kuuloke käytössä/ei

Virtakytkin

- Puheryhmävalitsin
- *puhepalaute kertoo puheryhmän numeron

Äänenvoimakkuus

Vaihtopainike

- *lyhyesti=valittu/viimeksi valittu puheryhmä
- *pitkään=kotiryhmä

Valikko

Hätäkutsu

- *pitkään= automaattilähetys

Kaiutin

- Mikrofoni aktiivi-pidikkeessä

- Kotiryhmä-Puhelu (Il-tang.)

Tangentti

Pikavalikko

- *lyhyesti=hae
- *pitkään=valitse
- *skannaus
- *suorakanava/ järjestelmätila
- *yleinen profiili
- *ääneton profiili